


# Montageanleitung

Art.Nr.: 12 1300 0103  
Schöpfrad mit  
Wasserbehälter  
mobil  
Version: 06.11.2023



Diese Montageanleitung  
richtet sich an Fachpersonal  
aus dem Bereich  
Spielplatzbau



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
Spessartstraße 8  
97892 Kreuzwertheim  
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,  
Fax: (0 93 42) 96 49-10  
verkauf@spessart-holz.de  
www.spessart-holz.de



**Technische Daten:**

Gerätehöhe:	0,80 m
Gerätemaß (LxBxH):	1,02 x 1,05 x 0,80 m
Mindestraum (LxBxH):	2,00 x 2,00 x 2,80 m
Größtes Teil / Gesamtmaß:	Schöpfrad komplett /1,02 x 1,05 x 1,28 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Schöpfrad komplett ca. 120 kg
Lieferart:	komplett vormontiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	ohne
Fallschutz / Untergrund:	keine besonderen Anforderungen nach DIN EN 1176
Geländeprofil	modelliertes Gelände
Fundamente:	ohne
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 2,5 Stunden
Montagehilfsmittel:	Stützlaten
Alterklasse	3 - 14 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Schwimmbäder, Kindertagesstätten

**Inhalt:**

Lieferumfang	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 3
Montagevorbereitung	Seite 4
Aufbau	Seite 4
Grundriss	Seite 5
Perspektive	Seite 6
Seitenansicht	Seite 7

**Lieferumfang:**

Lfd. Nr.	Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung
1	1 Stück	12 1300 0103	Schöpfrad mit Wasserbehälter mobil
2	1 Stück		Wartungsanleitung
3	1 Stück		Montageanleitung

**Wichtige Informationen**

**Mit der Montage muss Fachpersonal beauftragt werden. Dies gilt insbesondere für den Anschluss an die Druckwasserleitung und ggf des Druckminderers (Bauseits). Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.**

**Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, und Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden.**

**Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.**

## Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Mitgelieferten Gerätegrundriss beachten. Halten sie einen Fallraum von 1,50 m um das Gerät herum ein. In diesem Fallraum dürfen keine spitzen Gegenstände oder Kanten sein. Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten überprüfen.  
(Oberkante Wasserbehälter = Oberkante Spielebene)

## Aufbau

1. Wasserbehälter mit Wasserwaage auf Waagrechte prüfen.
2. Druckwasserleitung (ggf. Druckminderer) **max. 3 bar** anschließen. Gewünschte Wasserhöhe durch verstellen der Schwimmerkugel einstellen. (Nicht zufest anziehen)
3. Alle Hilfsmittel entfernen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.


**Vor dem ersten Frost** muss das Wasser abgestellt und der Wasserbehälter mit Hilfe der Ablassschraube geleert werden.


Das Wasserrad ist komplett aus Edelstahl und sollte nur oberflächlich gereinigt werden. Sollten die Bauteile mit Werkzeugen oder Gegenständen aus normalem Stahl / Eisen in Berührung kommen, bildet sich auch bei Edelstahloberflächen an der Kontaktstelle Flugrost. In diesem Fall muss die Oberfläche mit Edelstahlreiniger gereinigt werden.

Bei Fragen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

## © Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.





Ablassschraube

Wasseranschluss

**Anschluss an bauseitige Wasserleitung**  
 max. 3 bar  
 3/4" Gewinde

9

L=546

