

# Montageanleitung

Art.Nr.:27 2520 0000  
Großes Karusell  
Version :02.07.2013



Diese Montageanleitung  
richtet sich an Fachpersonal  
aus dem Bereich  
Spielplatzbau



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
Spessartstraße 8  
97892 Kreuzwertheim  
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,  
Fax: (0 93 42) 96 49-10  
verkauf@spessart-holz.de  
www.spessart-holz.de

**Technische Daten:**

Gerätehöhe / Podesthöhe:	0,80 m / unter 0,60m
Gerätemaß (LxBxH):	D 2,00 x H 0,80 m
Mindestraum (LxBxH):	D 6,00 x H 0,80 m
Größtes Teil / Gesamtmaß:	Karussell/ D 2,00 x 1,63 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Karussell komplett 240 kg
Lieferart:	montiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	unter 0,60 m / stoßdämpfender Boden da erzwungene Bewegung
Fallschutz / Untergrund:	Rasen, Oberboden, oder besser
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	1 Karussellfundament lt. Skizze Seite 6
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 x Personen x 2 Std
Montagehilfsmittel:	evtl. Hebewerkzeug, z. B. Stapler
Alterklasse	3 -14 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kindertagesstätten, Schulen

**Inhalt:**

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 3
Montagevorbereitung	Seite 4
Montage	Seite 4
Grundriss	Seite 5
Fundamentplan	Seite 6

**Lieferumfang:**

Lfd. Nr.	Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung
1	1 Stück	27 2520 0000	Karussell
2	1 Stück		Wartungsanleitung
3	1 Stück		Montageanleitung
4	1 Stück		Steckachse mit Bodenanker
5.	Set		Handrad mit Schraubensatz

**Wichtige Informationen**

**Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.**

**Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.**

**Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.**

### Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen
2. Standort festlegen: Mitgelieferten Gerätegrundriss beachten. Halten sie einen Sicherheitsfreiraum von 2,00 m um das Gerät herum ein. Im gesamten Aufprallbereich ist laut DIN EN 1176 stoßdämpfender Boden erforderlich. Der Freiraum des Karussells darf sich nicht mit Fallraum anderer Geräte überschneiden
3. Fundament nach Zeichnung Seite 6 ausheben und Erdaushub abseits lagern.
4. Fundamentsohle verdichten
5. In Fundament 10 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
6. Steckachse mit Bodenanker bereit stellen.

### Aufbau

1. Steckachse mit Bodenanker in das Fundament einstellen, Einbauhöhe Anhand der Einbaumarkierungen (Flacheisen bündig Oberkante Spielebene) prüfen.
2. Steckachse ausrichten, senkrechten Einbau überprüfen, falls nötig mit Hilfslatten stützen.
4. Mit Beton (C25/35) laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen.
5. Nach Abbinden des Betons (ca. 7 Tage) die Fundamentgrube auffüllen und der Spielebene angleichen.
6. Fallschutzmaterial einfüllen und Auffüllhöhe prüfen.
7. Karussell mit Hilfe von Stapler, oder 4 kräftigen Personen auf die Steckachse stecken und Handrad aufsetzen und verschrauben.
8. Alle Schraubverbindungen nochmals überprüfen und erforderlichenfalls nachziehen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

### © Spessart Holzgeräte


Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

**Hinweis Edelstahl:**

Rostfreier Stahl sollte keinesfalls mit normalem Stahl in Berührung kommen. Normaler Stahl hinterlässt möglicherweise kleine Partikel die bei Feuchtigkeit Rostflecken hinterlassen. Sollten solche Korrosionsflecken auftreten können Sie diese mit feinem Schleifmittel entfernen.

Edelstahloberflächen die nicht vom Regen erreicht werden, sollten in regelmäßigen Abständen von Ablagerungen befreit werden. Bei leichtem Schmutz eignet sich hierzu ein Hochdruckreiniger. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Edelstahlreiniger verwenden.

Grundriss:



Fundamentplan: alle Angaben in cm

